

WEBLED 信息发布管理系统用户手册 【快速入门】

快速入门


请登录网址: www.listentech.com.cn 进入本系统,界面如下所示。。



输入正确的用户名、个人账号、密码、验证码,则可登陆本系统。如图所示:



2. 创建显示模板并配置屏参



4006-168-606

www.168led.com



证券代码:834110

创建显示模板并配置屏参的操作步骤: 进入终端管理->终端列表->在右侧的表格中 勾选您要配置的终端设备(一个或多个)->终端控制->选择"配置屏参"->进入"大屏 参数配置对话框"(注:如果您第一次使用本系统,则模板信息为空)。点"新建模板" 按钮创建模板,请您根据终端 LED 大屏的参数来设置相应的模板信息(请注意设置屏 幕的尺寸和基色)。创建完毕后按"保存模板"保存您刚才的模板信息,或者按"确定" 直接配置屏参, 但是此模板将不被保存。







€ LED显示产品

S LED显示应用系统














De to C Harris	如:192*16单色	
模板基色:	1:单色	~
横向点数:	192	•
纵向点数:	16	\$

如果已经建立模板,则只需在"大屏参数对话框"中勾选相应模板并点"确定"即可,请在信息发布中查询配置屏参操作是否成功。


3. 新建节目

操作步骤:节目管理->新建节目



在节目编辑框里添加或删除控件(包括:图片、多行文本、单行文本、时钟、正计时和倒计时),并设定节目和各个控件的尺寸大小及内容,设定节目分组、节目单双色(单色或双基色)、定时播放、等待播放等





注1: 节目尺寸的大小必须与发布该节目的终端设备的大小相同。

注 2: 显示参数中的"基色"必须与发送该节目的 LED 屏的基色相同,否则无法 发送。

4. 新建发布

操作步骤:信息发布->新建发布->进入"新建发布向导"。




选择节目

请填写"任务描述",如有需要,可以设定自动发送和自动撤销时间,选择要发送的节目,在"可选列表中"会显示已有节目。如果有误选,则在"已选择的列表"中,点"删

↓ LED显示产品

S LED显示应用系统









除节目"即可。您还可以点"预览节目"预览一个已选择的节目



注:如果您选择的两条或多条节目的节目尺寸或基色不一致,则系统会出现错误提示"您选择的节目属性(节目基色或尺寸)与已有的不一致"。请您重新选择节目。

选择终端

点"下一步"进入新建发布向导:指派终端。界面如下所示。




点击左侧的不同分组,右侧表格显示相应分组下的所有终端设备,勾选终端设备,点"左侧终端,则已选终端会显示在右方的"已选择的终端设备"一栏中,如图所示。如果有误选,则在"已选择的终端设备"中选中该无线数据终端,然后点击"删除"即可。

注:选择终端时,系统会自动验证步骤一中选择的节目的基色、尺寸和这一步 选择的终端设备的单双色、屏幕大小是否匹配。如果不匹配,系统会给出相应 的提示信息,同时终端不会加入到已选择终端列表中

确认明细


新建发布向导第三步列出了此任务的所有信息,

















节目在发布之前可任意选择信息位(即在屏幕上的显示位置)。系统会为每一个节目自动分配一个信息位,您也可手动分配信息位

点"确定发布"后该节目就发往终端。在终端 LED 大屏上您可以看到刚刚发布的节目

撤销任务

- 1. 点击"终端管理"在"终端编号"里选择要删除信息的屏幕设配名称,在点击"信息明细位"进入,对要删除信细的任务编号单击点开,选择"单条撤销"即可,
- 2. 如果想要删除屏上所有信息也可在"终端控制"里直选择要删除信息的屏幕设配名称,点击"清屏"即可将屏上所有信息全部删除。

至此,您已经成功完成了一个节目(或多个节目)在一个终端(或多个终端)上的显示。如果您想进一步了解本系统所具有的各种功能,请参【WEBLED信息发布管理系统快速入门手册】章节



